



## Инструкция по эксплуатации диктофона-плеера Zoom 1

### При работе с диктофоном

**Рекомендуется!!** Использовать прибор в сухом проветриваемом месте, вдали от источников влаги.

Не оставляйте диктофон в нагретой влажной среде, под прямыми солнечными лучами.

Не храните диктофон в местах с повышенной запыленностью или влажностью.

Не допускайте сильных вибраций и ударов.

Не разбирайте, не чините и не вносите модификаций в диктофон самостоятельно.

С видео инструкцией по настройке диктофона Вы можете ознакомиться на сайте [prokam24.ru](http://prokam24.ru).

### Общее описание

Диктофон плеер Zoom 1 – это достаточно простой, но эффективный прибор для записи звука и прослушивании аудиотреков.

Выполнен диктофон в виде флешки, поэтому его достаточно удобно как носить с собой, так и прятать в помещении. Его габариты составляют всего 73x25x7 мм, а масса 16 грамм.

В основном применяется для создания аудио заметок, в качестве обеспечения безопасности на производстве (в офисах и складах), а также в быту для аудио контроля обстановки.

Кроме того, данную модель можно использовать как флешку для переноса информации, и как MP3 плеер для прослушивания музыки.

Работает до 10 часов от встроенной аккумуляторной батареи.

Емкость диктофона Zoom 1 составляет 99 аудио треков высокого качества (продолжительностью до 48 часов).

Диктофон собран на современном заводе, оборудованном точными станками и имеют очень качественные платы, детали и пайку.

Рабочий температурный диапазон  $-10 \div 50$  °C. Источники зарядки: АБ - от стационарной сети 220В, от USB разъема ПК.

### Как работать с диктофоном

Перед началом работы:

Включить диктофон  
С помощью USB разъема присоединить диктофон к USB порту компьютера для зарядки (допускается зарядка и обеспечение постоянного питания от сети 220В через адаптер 5V) и зарядить аккумуляторную батарею около 2х часов, до тех пор, пока светодиоды не будут светиться постоянно.

#### Режим записи звука

Для записи звука на диктофон необходимо:

1. Включить диктофон с помощью переключатель Off - On в положение On;
2. После загрузки перевести переключатель Rec - Keep в положение Rec;
3. Для остановки записи перевести переключатель Rec - Keep в положение Keep. Диктофон сохранит запись.

#### Режим MP3-плеера

Для прослушивания сделанных на диктофон записей:

1. Вставить наушники в соответствующее гнездо 3,5мм;
2. Включить диктофон с помощью переключатель Off - On в положение On;
3. После загрузки перевести переключатель Rec - Keep в положение Keep;

Для прослушивания сохраненной музыки на диктофоне:

1. Вставить наушники в гнездо 3,5мм;
2. Включить диктофон в положение On;
3. Перевести переключатель в положение Keep;
4. Нажать однократно кнопку Mode.

Для начала и остановки воспроизведения используются кнопки Play и Pause (Старт/Стоп) соответственно.

Для регулировки громкости используются кнопки Vol +/- (увеличение или уменьшение громкости)

Для переключения между треками используются кнопки Up (следующий трек) и Down (предыдущий трек)

#### Сохранение нужных файлов и очистка памяти

Сохранение файлов на компьютер производится через подключение к нему диктофона (диктофон оснащен USB портом).

При подключении диктофона он определится как флешка, с которой можно скопировать файлы, удалить файлы или сохранить на нее как музыку для дальнейшего прослушивания, так и другие форматы файлов для переноса информации.

Установка драйверов и прочих программ для переноса информации не требуется.

### Технические характеристики

Объем встроенной памяти: 4 Гб

Время работы без подзарядки: 10 часов

Время зарядки: 2 часа

Емкость аккумулятора: 110 мАч

Скорость записи: 192 кбит/с

Выходная мощность на наушники: 5мВт, 16 Ом

Входной разъем: 3.5 мм

Габариты диктофона: 73 x 25 x 7 мм., масса 16 грамм

Условия эксплуатации прибора: температура  $-10 \div 50$  °C

Источники зарядки АБ: USB порт компьютера, допускается зарядка от стационарной электрической сети 220В через адаптер 5V

Предусмотрена одновременная зарядка аккумуляторной батареи и работа прибора.

Время непрерывной работы от стационарной внешней сети ограничивается емкостью памяти. Прибор не требует «отдыха» или остановки на плановое техническое обслуживание, способен работать в круглосуточном режиме.

### Комплект поставки

Мини диктофон-плеер Zoom 1 – 1 шт.

Наушники, для прослушивания аудиозаписей – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

### Оплата, гарантия, возврат

Наложенный платеж - никаких предварительных платежей, заказ оплачивается на почте при получении посылки.

Честная гарантия 1 год - означает, что в случае возникновения гарантийного случая, мы не ремонтируем товар, мы отправляем вас в сервисный центр как это делают в других магазинах, мы просто его **меняем на НОВЫЙ!**

Программа беспрепятственного возврата товара - в течение 14 дней возможно обменять или вернуть непонравившийся товар без объяснения причин своих действий.

Внешний вид оборудования может быть изменен изготовителем в целях улучшения его технических характеристик без обязательного уведомления об этом покупателя.